



DICE F120 Fernlicht


Mounting -Montage



Set up -Konfiguration



Operation -Bedienung





DICE F120 Fernlicht

Battery indicator -Akkuanzeige

Blue Light Indicator

High beam
Switch(ON-OFF)



100%



75%



50%




25%

Charging -Laden

It can be charged with any device

(DE) Es kann mit jedem Gerät aufgeladen werden



■ LED flashing green- Charging

(DE) LED blinkt grün – Ladevorgang

■ LED steady green - Charging completed

(DE) LED leuchtet dauerhaft grün – Ladevorgang abgeschlossen



USB-Lader



Smartphone



Laptop



Powerbank

Die Lampe enthält einen Akku. Die Lampe muss ordnungsgemäß entsorgt werden, z.B. auf einem Recyclinghof.