LED-Akku-Rücklicht Akku

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Gerätes.
Sie enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Montage und Entsorgung.
Machen Sie sich vor Benutzung des Gerätes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und in den angegebenen Einsatzbereichen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie bei der Weitergabe des Gerätes bitte an andere Benutzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist vorgesehen zum Einsatz an Fahrrädern und dient als Rücklicht. Das Gerät ist zur Montage am Gepäckträger gedacht. Dieses LED-Akku-Rücklicht ist entsprechend derzeit gültiger StVZO als alleinige Beleuchtung an allen Fahrrädern zugelassen.
Die Lichtverteilung darf durch keine anderen Anbauteile oder Gepäckstücke verdeckt werden, auch nicht teilweise. Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einstellung des Rücklichts. Das Gerät ist zur Verwendung im Außenbereich bestimmt.
Achtung: Das Rücklicht muss parallel zur Fahrzeuglängsachse und parallel zur Fahrbahn montiert werden.
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Gerätes ist nicht zulässig, und kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.
Für aus unsachgemäßer Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Lieferumfang

① Ein- / Aus-Schalter Rücklicht
② Click-Fix-Schiebepin
③ Click-Fix-Halterung

Produkteigenschaften Rücklicht

- LED-Akku-Rücklicht mit zwei Leuchtdioden;
- Nennleistung 0,3 W;
- Leuchtdauer ca. 210 min;
- Inkl. Lithium-Ionen Akku, Ladedauer ca. 2,5 Std;

Sicherheitshinweise

WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial, denn es besteht Erstickungsgefahr durch das Verschlucken von Verpackungsteilen. Halten Sie das Gerät stets von Kindern fern. Das Gerät ist kein Spielzeug! Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen bzw. Wissen benutzt zu werden. Es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. Beachten Sie, dass Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen von der Gewährleistung ausgeschlossen sind.

Nehmen Sie das Gerät keinesfalls auseinander. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften durchführen.

Achtung: Die LED sind nicht austauschbar. Bei Ausfall der LED ist die gesamte Leuchte auszutauschen.

Rücklicht



Montage Rücklicht



Befestigen Sie die Click-Fix-Halterung ③ am Gepäckträger Ihres Fahrrades (1). Benutzen Sie hierzu die mitgelieferten Schrauben. Schieben Sie nun das Rücklicht mit dem Click-Fix-Schiebepin ② seitlich auf die Halterung ③ bis er hörbar einrastet (2). Zum Lösen drücken Sie die Arretierung und schieben das Rücklicht von der Halterung (3).
Achtung: Das Rücklicht muss parallel zur Fahrzeuglängsachse und parallel zur Fahrbahn montiert werden.

Bedienung

Rücklicht

Schalten Sie das Rücklicht durch einmaliges Drücken des Schalters ① ein.
Durch nochmaliges Drücken schalten Sie das Rücklicht aus.

Aufladen des Akkus

Im Rücklicht befindet sich ein Indikator, welcher rot aufleuchtet, wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist, und somit wieder aufgeladen werden sollte. Während des Ladens leuchtet dieser grün.
Zum Aufladen das USB-Kabel mit einem USB-Standardnetzteil (5V, max. 1000mA) oder mit einem Computer verbinden.
Öffnen Sie hierzu die Gummi-Abdeckung an der Unterseite der Leuchte und verbinden Sie die darunter befindliche Ladebuchse mit dem kleinen Stecker des USB-Kabels. Anschließend verbinden Sie den großen Stecker des USB-Kabels mit dem Ladestecker, wenn nicht schon geschehen.

Danach stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Nun leuchtet der Ladeindikator grün. Sobald dieser erlischt ist der Akku wieder voll aufgeladen, und Sie können die Leuchte wieder benutzen.



Hinweise zum Akku

- Zellen dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder zerkleinert werden.
- Zellen oder Batterien dürfen weder Hitze noch Feuer ausgesetzt werden. Explosionsgefahr! Die Lagerung im direkten Sonnenlicht ist zu vermeiden.
- Zellen oder Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen oder gefahrbringend in einer Schachtel oder in einem Schubfach gelagert werden, wenn sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere leitende Werkstoffe kurzgeschlossen werden können.
- Zellen oder Batterien dürfen keinen mechanischen Stößen ausgesetzt werden.
- Das Akku-Pack des Akkugerätes ist im Lieferzustand nicht geladen. Vor der ersten Inbetriebnahme muss deshalb der Akku aufgeladen werden.
- Für eine optimale Akkuleistung vermeiden Sie tiefe Entladungszyklen! Laden Sie Ihren Akku häufig.
- **Akkus nicht Tiefenentladen!** Tiefenentladung schädigt die Akkuzellen! Die häufigste Ursache für die Tiefentladung von Akkupacks ist lange Lagerung bzw. Nichtnutzung teilentladener Akkus. Beenden Sie den Arbeitsvorgang sobald die Leistung merklich nachlässt. Lagern Sie den Akku erst nach vollständiger Aufladung.

GARANTIE
Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit umfasst die Gewährleistung alle Teile und deckt Fertigungsmängel ab. Ausgenommen ist jedoch der Akku. Bei nicht sachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Veränderung jeglicher Art erlischt der Garantieanspruch.

Technische Änderungen vorbehalten.

lunivo sports GmbH
Bosteler Feld 29
21218 Seevetal
Germany • www.lunivo.com