

Gebrauchsanweisung retroreflektierende Speichenhülse S11058

Beschreibung

Kunststoffkern, überzogen mit hoch retroreflektierendem Material

Geeignet für Rundspeichen mit 1,8-2mm Durchmesser

Jede Speiche an jedem Laufrad benötigt eine Speichenhülse.


An jedem Laufrad muss mindestens eine Hülse mit aufgedruckter K-Nummer vorhanden sein

Bei Verlust oder Beschädigung einer Speichenhülse, muss diese umgehend ersetzt werden

StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen




Montage an der Speiche



Speiche säubern
Ende der Hülse einfädeln und im Abstand von 2-3cm zur Felge auf die Speiche aufklipsen.
Den Schlitz möglichst in die rückwärtige Richtung drehen.
So wird die größtmögliche Retroreflektion erreicht.

Austausch einer Speichenhülse



Schraubendreher an einem Ende in den Schlitz stecken und drehen.
Speichenhülse abheben und entfernen.

LUNIVO
lunivo sports GmbH
Bosteler Feld 29
21218 Seevetal
Germany • www.lunivo.com